




TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAW Abdichtmatte

Artikelnummer 1375744

MATTE ZUR SICHEREN ABDICHTUNG VON WAND UND BODEN IM INNENBEREICH



VERLEGEANLEITUNG

MATTE ZUR SICHEREN ABDICHTUNG VON WAND UND BODEN IM INNENBEREICH

- VERLEGEANLEITUNG

Generell sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten!

- Verlegeuntergründe bei Bedarf mit geeigneter Grundierung vorstreichen.
- Innenecken sowie Übergangsbereiche zwischen Wand und Boden mit Dichtband zuvor eindichten.
- Warm- und Kaltwasseranschlüsse sowie Bodenabläufe zusätzlich mit Dichtmanschetten eindichten.
- Matten auf notwendige Verlegelänge kürzen.
- Handelsüblichen Flexkleber in C2-Qualität mit ca. 3 mm großer Kammspachtel gleichmäßig dick auf den Verlegeuntergrund auftragen.
- Matten wie beim Tapezieren in den Kleber einlegen, andrücken und mit der glatter Kammspachtelseite vorhandene Luftblasen seitlich wegdrücken.
- Matten überlappend verlegen mit einer Breite von ca. 5 cm.
- Fliesenverlegung kann sofort nach Beendigung der Abdichtungsarbeiten unter Verwendung eines Flexklebers in C2-Qualität erfolgen.